



SnapBack Ultra Slim

Magnetic External SSD
USB-C® 3.2 Gen 2x2


Quick Start Guide

PN 32335-32337



How it works

1. Magnetic Hold
2. USB-C® Port
3. USB-C® U-shaped cable
4. USB-C® to USB-C® cable




Connecting with Smartphone via magnetic hold:

1. Please connect the supplied U-shaped cable to the USB-C port of the SnapBack Ultra Slim SSD.



2. Now attach the SnapBack Ultra Slim SSD with the side of the magnetic hold to the back of your Smartphone or your magnetic case. The SnapBack Ultra Slim SSD should have a good firm hold. Adjust the position of the SnapBack Ultra Slim SSD and the data cable according to the best hold. If the cable is too stiff and the SSD does not attach properly, press the cable slightly together. This reduces the tension and ensures the SSD fits securely.



Use with iPhone 15 or higher – Finding the SnapBack Ultra Slim SSD

To access your SnapBack Ultra Slim SSD using an iPhone 15 or later, follow these steps:

1. Connect the SnapBack Ultra Slim SSD: Make sure the SSD is properly connected with the U-shaped USB-C cable.
2. Open the Files app: This app comes pre-installed and allows you to browse different storage locations.
3. Check storage locations: Tap Browse at the bottom of the screen. You should see a list of storage locations, including "On My iPhone," "iCloud Drive," and your connected SnapBack SSD.
4. Access the SSD: If the drive is connected correctly, it will appear in the list of available locations. Tap on it to view and access the files and folders stored on it.

Note: If the SnapBack SSD does not appear, please check the connection on cable side, whether both connectors are properly plugged in.

Moving Media Files:

1. Navigate to the files you want to move. Tap Select in the top corner, then tap on each file you wish to move.
2. Once your files are selected, tap Move or Copy, then choose the destination folder on your SnapBack Ultra Slim SSD or your iPhone where you want the files saved.
3. Confirm the action, and your files will be moved or copied accordingly.

To enable Apple ProRes on your iPhone 15 Pro, Pro Max & 16 Pro, Pro Max follow these steps

1. Open Settings: Go to your Settings app.
2. Access Camera Settings: Scroll down and tap Camera.
3. Select Formats: Tap Formats under the Camera settings.
4. Enable ProRes: In the Video Capture section, toggle on Apple ProRes.

Note: Keep in mind that ProRes recording can take up a lot of storage space, especially for 4K video. You might want to check the available storage on your device before recording. For full functionality of ProRes Recording the SSD has to be formatted in exFAT (the product comes preformatted in exFAT).

5. Recording with ProRes: Once ProRes is enabled, you can start recording ProRes video in the Camera app:
 - a. Open the Camera app.
 - b. Switch to Video mode.
 - c. In the top-right or left corner, you'll see the ProRes icon. When it's activated, it'll be highlighted. Tap to toggle it on or off.
 - d. Start recording your video.

When ProRes enabled, you can record in 4K at 120 fps directly to the SnapBack Ultra Slim SSD. Apple ProRes availability depends on your iPhone model and iOS version. Updates may add options or higher frame rates. For details, see Apple Support.

Use with Android

1. Connect the SnapBack Ultra Slim SSD: Make sure the SnapBack Ultra Slim SSD is properly connected with the U-shaped USB-C cable.
2. Access the SnapBack Ultra Slim SSD: In most cases, the SnapBack SSD should be automatically recognised when properly connected. Your Android device will show a notification indicating that a new storage device has been connected.
3. Open the File Manager: Open a file manager app on your Android device.
4. Find the SSD in the File Manager: In the app, go to "Browse" or "Storage locations" and look for SnapBack SSD.
5. Access the SnapBack Ultra Slim SSD: Tap on the SnapBack SSD to access the stored files and folders. You can copy, move, or open files.

Remark: If the SnapBack Ultra Slim SSD is not recognised:


- Check if the SnapBack Ultra Slim SSD is properly connected.
- Ensure your Android device supports OTG (On-The-Go) functionality (this is required to connect USB devices).
- Make sure the SSD is correctly formatted (preferably in exFAT or FAT32, as these formats are supported by most Android devices).

Note: Disconnecting SnapBack:

Be sure you use the safely remove hardware for all disconnections of the SnapBack Ultra Slim SSD . Unplugging without this function (function depends on operating system) may cause DATA LOSS or damage to your SnapBack Ultra Slim SSD device.

Connection to your Laptop, Tablet or Desktop PC:

To connect to your Laptop, Tablet or Desktop PC please use the supplied USB-C to USB-C cable.



How to safely remove hardware with Windows?

For Windows you can safely remove hardware and eject media, by the system tray area of the taskbar, right-click on the **Safely Remove Hardware and Eject Media icon**. In the menu that pops up, select **Eject <device>** for the hardware device that needs to be removed. The notification **Safe to Remove Hardware** displays and the hardware device disappears from the **Safely Remove Hardware and Eject Media** menu. The hardware device can be safely removed.

How to safely remove hardware with a Mac?

You can eject the device using the Finder window, the desktop, or the File menu:

1. Open a Finder window.
2. In the sidebar, go to Devices.
3. Locate the drive you want to eject.
4. Click the eject symbol to the right of the drive name.
5. Disconnect the interface cable when the device disappears from the sidebar.

Safety Notes

Please read all the instructions in this manual carefully before using the device and keep it on a safe place for future reference:

- Before each use, please check whether the device or cable is damaged.
Never use the damaged device/cable under any circumstances.
- Please never attempt to repair it by yourself.
- Do not use the device/cable in a damp or wet environment.
- Keep the device away from any moisture and avoid dust, heat and direct sunlight.
- The device/cable is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Carry out frequent data backups to avoid possible data loss. Data recovery is not covered by the warranty and cannot be carried out by our Support team.

Specifications

- USB Interface: USB-C 3.2 Gen 2x2 up to 20 Gb/s
- USB Connector: USB-C
- Enclosure Material: Aluminum (front), silicone (back), internal plastic frame
- Operating Temperature : 0°C~40°C
- Storage Temperature: -25°~65°
- Operating Humidity: 20%~65%
- Cable and Cable length:
 - USB-C to USB-C U-shaped cable (for Smartphone) 65 mm
 - USB-C to USB-C cable (for PC / Laptop) 200 mm
- System Requirements:
iPhone 15 or higher (for Apple ProRes: iPhone 15 Pro, Por Max, iPhone 16 Pro, Pro Max),
Smartphone with USB-C interface,
Windows 10 or higher,
MacOS 10.14 or higher, iOS 17 or higher
- Product dimensions (only device) (L x W x D/H): 70 mm x 57 mm x 5 mm
- Approx. Weight: 42 g

Verbatim Limited Warranty Terms

Verbatim warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase. This warranty excludes batteries. If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you. You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim. Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used. VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Note

Verbatim may at any time revise the content of this user guide without further notice

Rights

Copyright © 2025 Verbatim. No part of this document may be reproduced in any form or by any means, for any purpose, without the express written permission of Verbatim. All rights reserved. All other brands and product names referenced herein are property of their respective owners.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.



The WEEE logo (shown at the left) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, contact your local municipal household waste disposal service or shop from where you purchased the equipment.

Assurance of Compliance

Brand: Verbatim

Product Category: External SSD

Product name: SnapBack Ultra slim SSD (all capacities)

CE Declaration of Conformity

The objects of the declaration are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States.

Directives:

EMC Directive: 2014/30/EU

RoHS Directive: 2011/65/EU

Annex II: 2015/863/EU

Test standards:

EN 55032: 2015+A1:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN 61000-4-2: 2009

EN IEC 61000-4-3: 2020

EN 61000-4-4: 2012

EN IEC 61000-4-6: 2023

EN 61000-4-8: 2010

RoHS Compliance

The products are in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments. Substances of Very High Concern (SVHC) including 250 substances contained in Candidate List of June 25th, 2025, are not present in this product range above permitted levels.

Substance restriction:

Cadmium and its compounds (Cd)	0,01%
Mercury and its compounds (Hg)	0,1%
Lead and its compounds (Pb)	0,1%
Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+)	0,1%
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0,1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0,1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0,1%
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0,1%
Dibutyl phthalate (DBP)	0,1%
Diisobutyl phthalate (DIBP)	0,1%

This declaration is the responsibility of the manufacturer



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, June 25th, 2025

Technical Support and Documentation

- (EN) To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- (F) Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- (DE) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- (NL) Om de gebruikershandleiding te downloaden, veegestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- (IT) Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- (ES) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- (PT) Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.
- (PL) Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.
- (RU) Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.
- (CZ) Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.
- (HU) A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.
- (HR) Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristup često postavljanim pitanjima ili kontaktiranje Verbatim tima za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.
- (SR) Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristup često postavljanim pitanjima ili kontaktiranje Verbatim tima za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.
- (SK) Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.

- ⓇU Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.
- ⓇR Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.
- ⓇC 若要下載使用手冊、查看常見問題或聯絡 Verbatim 支援團隊，請造訪 – www.verbatim.com/support。
- ⓇC 要下載用戶手冊、查看常見問題解答或联系 Verbatim 支持团队，请访问 – www.verbatim.com/support。
- ⓇO 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.
- ⓇP ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、 - www.verbatim.com/support をご覧ください。

Legal Information

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, MacOS and WatchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Apple Intelligence, Apple ProRes, Multi-Touch, ProRes, and Touch Bar are trademarks of Apple Inc.



SnapBack Ultra Slim

SSD externe magnétique
USB-C® 3.2 Gen 2x2


Guide de Démarrage Rapide

PN 32335-32337



Comment ça marche

1. Maintien magnétique
2. Port USB-C®
3. Câble USB-C® en forme de U
4. Câble USB-C® vers USB-C®




Connexion avec le Smartphone grâce à un support magnétique:

1. Veuillez connecter le câble en forme de U fourni au port USB-C du SnapBack Ultra Slim SSD.



2. Fixez maintenant la SnapBack Ultra Slim SSD avec le côté de l'attache magnétique au dos de votre smartphone ou de votre étui magnétique. Le SnapBack SSD doit avoir une bonne tenue. Ajustez la position du SnapBack SSD et du câble de données en fonction de la meilleure tenue possible. Si le câble est trop rigide et que le SSD n'adhère pas correctement, pressez légèrement le câble. Cela réduit la tension et assure un maintien ferme du SSD.



Utilisation avec l'iPhone 15 ou supérieur

Trouver le SnapBack Ultra Slim SSD: Pour accéder à votre SnapBack SSD en utilisant un iPhone 15 ou supérieur, suivez ces étapes :

1. Connectez le SnapBack SSD : Assurez-vous que le SnapBack SSD est correctement connecté avec le câble USB-C en forme de U.
2. Ouvrez l'application Fichiers : Cette appli est préinstallée et vous permet de parcourir différents emplacements de stockage.
3. Vérifiez les emplacements de stockage : Touchez Parcourir en bas de l'écran. Vous devriez voir une liste d'emplacements de stockage, y compris « Sur mon iPhone », « iCloud Drive » et votre disque SSD connecté.
4. Accédez au SnapBack SSD : Si le disque est correctement connecté, il apparaîtra dans la liste des emplacements disponibles. Tapez dessus pour afficher et accéder aux fichiers et dossiers qui y sont stockés.

Remarque: Si le disque SSD SnapBack SSD n'apparaît pas, vérifiez que les deux connecteurs sont correctement branchés du côté du câble.

Déplacer des fichiers multimédias

1. Naviguez jusqu'aux fichiers que vous souhaitez déplacer. Touchez Sélectionner dans le coin supérieur, puis touchez les fichiers souhaités.
2. Une fois les fichiers sélectionnés, touchez Déplacer ou Copier, puis choisissez le dossier de destination sur le SnapBack SSD ou sur votre iPhone.
3. Confirmez l'action, et les fichiers seront déplacés ou copiés comme demandé.

Pour activer Apple ProRes sur votre iPhone 15 Pro, Pro Max et 16 Pro, Pro Max, procédez comme suit

1. Ouvrir les réglages : Allez dans l'application Réglages.
2. Accéder aux paramètres de l'appareil photo: Faites défiler vers le bas et appuyez sur Appareil photo.
3. Sélectionner les formats : Appuyez sur Formats sous les paramètres de l'appareil photo.
4. Activer ProRes : Dans la section Capture vidéo, activez Apple ProRes.

Remarque : Gardez à l'esprit que l'enregistrement en ProRes peut occuper beaucoup d'espace de stockage, surtout pour les vidéos en 4K. Il peut être utile de vérifier l'espace disponible sur votre appareil avant d'enregistrer. Pour que l'enregistrement ProRes fonctionne pleinement, le disque dur doit être formaté en exFAT (le produit est livré préformaté en exFAT).

5. Enregistrement avec ProRes : Une fois ProRes activé, vous pouvez commencer à enregistrer des vidéos ProRes dans l'application Appareil photo :
 - a. Ouvrez l'application Appareil photo.
 - b. Passez en mode Vidéo.
 - c. Dans le coin supérieur droit ou gauche, vous verrez l'icône ProRes. Lorsqu'elle est activée, elle est mise en évidence.
 - d. Commencez à enregistrer votre vidéo.

Lorsque ProRes est activé, vous pouvez enregistrer en résolution 4K à 120 images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde. La disponibilité d'Apple ProRes dépend du modèle de votre iPhone et de la version iOS. Des mises à jour peuvent ajouter des options ou des fréquences d'images plus élevées. Pour plus d'informations, consultez l'assistance Apple.

Utilisation avec Android

1. Connecter le SnapBack SSD : Assurez-vous que le SnapBack SSD est correctement connecté avec le câble USB-C en forme de U.
2. Accéder au SnapBack SSD : Dans la plupart des cas, le SnapBack SSD devrait être automatiquement reconnu lorsqu'il est correctement connecté. Votre appareil Android affichera une notification indiquant qu'un nouveau périphérique de stockage a été connecté.
3. Ouvrez le gestionnaire de fichiers : Ouvrez un gestionnaire de fichiers sur votre appareil Android.
4. Trouvez le disque dur SSD dans le gestionnaire de fichiers : Dans l'application, allez dans « Parcourir » ou « Emplacements de stockage » et recherchez SnapBack SSD.
5. Accéder au SnapBack Ultra Slim SSD : Tapez sur le SnapBack SSD pour accéder aux fichiers et dossiers stockés. Vous pouvez copier, déplacer ou ouvrir des fichiers.

Remarque : Si le SnapBack SSD n'est pas reconnu :


- Vérifiez que le SnapBack SSD est correctement connecté.
- Assurez-vous que votre appareil Android supporte la fonctionnalité OTG (On-The-Go) (cela est nécessaire pour connecter des périphériques USB).
- Assurez-vous que le disque SSD est correctement formaté (de préférence en exFAT ou FAT32, car ces formats sont pris en charge par la plupart des appareils Android).

Remarque : Déconnexion du SnapBack SSD :

Veillez à utiliser la fonction « retirer en toute sécurité » pour toutes les déconnexions du SnapBack SSD. Débrancher sans cette fonction (la fonction dépend du système d'exploitation) peut entraîner une perte de données ou endommager votre périphérique SnapBack SSD.

Connexion à votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau

Pour vous connecter à votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau, veuillez utiliser le câble USB-C à USB-C fourni.



Comment retirer du matériel en toute sécurité avec Windows ?

Sous Windows, vous pouvez supprimer du matériel et éjecter des supports en toute sécurité. Dans la zone de la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Retirer le matériel et éjecter les supports en toute sécurité**. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez **Ejecter <dispositif>** pour le périphérique à supprimer. La notification **Retirer le matériel en toute sécurité** s'affiche et le périphérique disparaît du menu **Retirer le matériel et éjecter le support en toute sécurité**. Le périphérique peut être retiré en toute sécurité.

Comment retirer du matériel en toute sécurité avec un Mac ?

Vous pouvez éjecter le périphérique à l'aide de la fenêtre du Finder, du bureau ou du menu Fichier :

1. Ouvrez une fenêtre du Finder.
2. Dans la barre latérale, accédez à Appareils.
3. Localisez le lecteur que vous souhaitez éjecter.
4. Cliquez sur le symbole d'éjection à droite du nom du lecteur.
5. Débranchez le câble d'interface lorsque le périphérique disparaît de la barre latérale.

Notes de sécurité

Veuillez lire attentivement toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ou le câble n'est pas endommagé.
N'utilisez jamais un appareil ou un câble endommagé, quelles que soient les circonstances.
- N'essayez jamais de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas l'appareil/le câble dans un environnement humide ou mouillé.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité et évitez la poussière, la chaleur et la lumière directe du soleil.
- L'appareil/le câble n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Effectuez des sauvegardes fréquentes des données afin d'éviter toute perte de données.
La récupération des données n'est pas couverte par la garantie et ne peut être effectuée par notre équipe d'assistance.

Spécifications :

- Interface USB : USB-C 3.2 Gen 2x2 jusqu'à 20 Gb/s
- Connecteur USB : USB-C
- Matériau du boîtier : Aluminium (avant), silicone (arrière), cadre interne en plastique
- Température de fonctionnement : 0°C~40°C
- Température de stockage : -25°~65°
- Humidité de fonctionnement : 20%~65%
- Câble et longueur du câble :
 - Câble USB-C vers USB-C en forme de U (pour Smartphone) 65 mm
 - Câble USB-C vers USB-C (pour PC / Ordinateur portable) 200 mm
- Configuration requise :
iPhone 15 ou supérieur,
Smartphone avec interface USB-C,
Windows 10 ou supérieur,
MacOS 10.14 ou supérieur, iOS 17 ou supérieur
- Dimensions du produit (appareil seul) (L x L x P/H) : 70 mm x 57 mm x 5 mm
- Poids approximatif : 42 g

Conditions de la garantie limitée

Verbatim garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement. Vous pouvez le renvoyer avec votre ticket de caisse original au lieu d'achat ou contacter Verbatim. Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, qui ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident, ni à une incompatibilité ou à des performances médiocres dues au logiciel ou au matériel informatique spécifique utilisé. VERBATIM NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR VIOLATION DES GARANTIES OU AUTRE. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Remarque

Verbatim peut à tout moment réviser le contenu de ce guide de l'utilisateur sans préavis.

Droits

Copyright © 2025 Verbatim. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Verbatim. Tous les droits sont réservés. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement majeur dans le traitement des équipements électriques en fin de vie.



Le logo DEEE (illustré à gauche) sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou mis en décharge avec vos autres déchets ménagers.

Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, contactez votre service municipal d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'équipement.

Triman (uniquement pour la France)

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr



FR



Assurance de conformité

Marque : Verbatim

Catégorie de produit : SSD externe

Nom du produit : SnapBack Ultra Slim SSD (toutes les capacités)

Déclaration de conformité CE

Les objets de la déclaration sont conformes aux exigences énoncées dans la directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres.

Directives:

EMC Directive: 2014/30/EU

RoHS Directive: 2011/65/EU

Annex II: 2015/863/EU

Normes de Test :

EN 55032: 2015+A1:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN 61000-4-2: 2009

EN IEC 61000-4-3: 2020

EN 61000-4-4: 2012

EN IEC 61000-4-6: 2023

EN 61000-4-8: 2010

Conformité RoHS

Les produits sont conformes à la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et à ses amendements. Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), y compris les 250 substances figurant sur la liste des substances candidates du 25 juin 2025, ne sont pas présentes dans cette gamme de produits à des niveaux supérieurs à ceux autorisés.

Restriction de la substance :

Cadmium et ses composés (Cd)	0,01 %
Mercurure et ses composés (Hg)	0,1%
Plomb et ses composés (Pb)	0,1%
Chromé hexavalent et ses composés (Cr6+)	0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%
Ethers diphenyliques polybromés (PBDE)	0,1%
Phtalate de bis (2-éthylhexyl) (DEHP)	0,1%
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)	0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	0,1%

Cette déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 25 juin , 2025

Support technique et la documentation

- ⑤ Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.

Informations légales

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, MacOS et WatchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Apple Intelligence, Apple ProRes, Multi-Touch, ProRes et Touch Bar sont des marques commerciales d'Apple Inc.



SnapBack Ultra Slim

Magnetische SSD
USB-C® 3.2 Gen 2x2


Schnellstartanleitung

PN 32335-32337



So funktioniert es

1. Magnethalterung
2. USB-C® - Anschluss
3. USB-C® U-förmiges Kabel
4. USB-C® auf USB-C® Kabel




Verbindung mit Smartphone über Magnethalterung

1. Bitte schließen Sie das mitgelieferte U-förmige Kabel an den USB-C-Anschluss der SnapBack Ultra Slim SSD an.



2. Bitte schließen Sie das mitgelieferte U-förmige Kabel an den USB-C-Anschluss der SnapBack Ultra Slim SSD an. Befestigen Sie nun die SnapBack SSD mit der Seite des magnetischen Halts an der Rückseite Ihres Smartphones oder Ihrer magnetischen Hülle. Die SnapBack SSD sollte einen festen Halt haben. Passen Sie die Position der SnapBack SSD und des Datenkabels so an, dass beide optimal am Gerät befestigt sind. Ist das Kabel zu steif und haftet die SSD nicht richtig, drücken Sie das Kabel leicht zusammen. Dadurch verringern Sie die Spannung und die SSD sitzt fest an.



Verwendung mit iPhone 15 oder höher

SnapBack SSD finden: Um Ihre SnapBack SSD mit Ihrem iPhone 15 oder höher zu finden, können Sie wie folgt vorgehen:

1. Schließen Sie die SnapBack SSD an: Stellen Sie sicher, dass die SnapBack SSD mit dem U-förmigen USB-C-Kabel richtig angeschlossen ist.
2. Dateien-App öffnen: Gehe auf Ihrem iPhone zur „Dateien“-App. Diese App ist standardmäßig installiert und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf verschiedene Speicherorte.
3. Speicherorte überprüfen: Tippen Sie auf „Durchsuchen“ am unteren Bildschirmrand. Hier sollten Sie verschiedene Speicherorte sehen, einschließlich „Auf meinem iPhone“, „iCloud Drive“ und Ihre angeschlossene SnapBack SSD.
4. SnapBack SSD: Wenn die Festplatte korrekt angeschlossen ist, sollte sie in der Liste der Speicherorte angezeigt werden. Tippen Sie darauf, um auf die Dateien und Ordner zuzugreifen.

Hinweis: Wenn die SnapBack SSD nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob beide Anschlüsse auf der Kabelseite richtig eingesteckt sind.

Medien verschieben

1. Navigieren Sie zu den Mediendateien, die Sie verschieben möchten. Sie können mehrere Dateien auswählen, indem Sie auf „Auswählen“ tippen und die gewünschten Dateien antippen.
2. Nachdem Sie die Dateien ausgewählt haben, tippen Sie auf „Bewegen“ oder „Kopieren“ und wählen Sie den Zielordner auf der SnapBack SSD oder auf Ihrem iPhone aus, in dem Sie die Dateien speichern möchten.
3. Bestätigen Sie den Vorgang, und die Dateien werden entsprechend verschoben oder kopiert.

Um Apple ProRes auf Ihrem iPhone 15 Pro, Pro Max und 16 Pro, Pro Max zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Einstellungen öffnen: Öffnen Sie die Einstellungen-App.
2. Kameraeinstellungen aufrufen: Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Kamera“.
3. Formate auswählen: Tippen Sie unter den Kameraeinstellungen auf „Formate“.
4. ProRes aktivieren: Aktivieren Sie im Abschnitt „Videoaufnahme“ die Option Apple ProRes.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme im ProRes-Format sehr viel Speicherplatz beanspruchen kann, insbesondere bei 4K-Videos. Überprüfen Sie vor der Aufnahme den verfügbaren Speicher auf Ihrem Gerät. Für die volle Funktionalität von ProRes Recording muss die SSD in exFAT formatiert sein (das Produkt wird in exFAT vorformatiert geliefert).

5. Aufnahme mit ProRes: Sobald ProRes aktiviert ist, können Sie mit der Kamera-App ProRes-Videos aufnehmen:
 - a. Öffnen Sie die Kamera-App.
 - b. Wechseln Sie in den Videomodus.
 - c. In der oberen rechten oder linken Ecke sehen Sie das ProRes-Symbol. Wenn es aktiviert ist, wird es hervorgehoben. Tippen Sie darauf, um es ein- oder auszuschalten.
 - d. Starten Sie die Videoaufnahme.

Wenn ProRes aktiviert ist, können Sie mit 4K-Auflösung bei 120 fps oder 1080p bei 60 fps aufnehmen. Die Verfügbarkeit von Apple ProRes hängt von Ihrem iPhone-Modell und Ihrer iOS-Version ab. Durch Updates können Optionen oder höhere Bildraten hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie im Apple Support.

Verwendung mit Android

1. Schließen Sie die SnapBack SSD an: Stellen Sie sicher, dass die SnapBack SSD ordnungsgemäß mit dem U-förmigen USB-C-Kabel verbunden ist.
2. Zugriff auf die SnapBack SSD: In den meisten Fällen sollte die SnapBack SSD automatisch erkannt werden, wenn sie richtig angeschlossen ist. Auf Ihrem Android-Gerät wird eine Benachrichtigung angezeigt, die besagt, dass ein neues Speichergerät angeschlossen wurde.
3. Öffnen Sie den Dateimanager: Öffnen Sie eine Dateimanager-App auf Ihrem Android-Gerät.
4. Suchen Sie die SSD im Dateimanager: Gehen Sie in der App auf "Durchsuchen" oder "Speicherorte" und suchen Sie nach SnapBack SSD.
5. Greifen Sie auf die SnapBack SSD zu: Tippen Sie auf die SnapBack SSD, um auf die gespeicherten Dateien und Ordner zuzugreifen. Sie können Dateien kopieren, verschieben oder öffnen.

Anmerkung: Wenn die SnapBack SSD nicht erkannt wird ist.


- Prüfen Sie, ob die SnapBack SSD richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Android-Gerät die OTG-Funktionalität (On-The-Go) unterstützt (dies ist für den Anschluss von USB-Geräten erforderlich).
- Stellen Sie sicher, dass die SSD korrekt formatiert ist (vorzugsweise in exFAT oder FAT32, da diese Formate von den meisten Android-Geräten unterstützt werden).

Hinweis: Trennen der SnapBack SSD-Verbindung

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Trennen des SnapBack SSD-Geräts die Funktion „Sicheres Entfernen“ verwenden. Das Trennen der Verbindung ohne diese Funktion (die Funktion hängt vom Betriebssystem ab) kann zu Datenverlusten oder Schäden an Ihrem SnapBack SSD-Gerät führen.

Anschluss an Ihren Laptop, Tablet oder Desktop PC

Für den Anschluss an Ihren Laptop, Tablet oder Desktop PC verwenden Sie bitte das mitgelieferte USB-C zu USB-C Kabel.



Wie kann man Hardware unter Windows sicher entfernen?

Unter Windows können Sie Hardware sicher entfernen und Medien auswerfen, indem Sie im Systembereich der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen und Medien auswerfen** klicken. Wählen Sie in dem sich öffnenden Menü die Option **<Gerät> auswerfen** für das Hardware-Gerät, das entfernt werden soll. Die Meldung **Hardware sicher entfernen** wird angezeigt, und das Hardwaregerät wird nicht mehr im Menü **Hardware sicher entfernen und Medien auswerfen** angezeigt. Das Hardware-Gerät kann sicher entfernt werden.

Wie kann man Hardware mit einem Mac sicher entfernen?

Sie können das Gerät über das Finder-Fenster, den Schreibtisch oder das Menü „Datei“ auswerfen.

1. Öffnen Sie ein Finder-Fenster.
2. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Geräten.
3. Suchen Sie das Laufwerk, das Sie auswerfen möchten.
4. Klicken Sie auf das Auswurfsymbol rechts neben dem Laufwerksnamen.
5. Ziehen Sie das Schnittstellenkabel ab, wenn das Gerät aus der Seitenleiste verschwindet.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, um später darin nachschlagen zu können:

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gerät oder das Kabel beschädigt ist. Verwenden Sie das beschädigte Gerät/Kabel unter keinen Umständen.
- Versuchen Sie bitte niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät/Kabel nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung.
- Halten Sie das Gerät von jeglicher Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
- Das Gerät/Kabel ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Führen Sie regelmäßig Datensicherungen durch, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden. Die Datenwiederherstellung ist nicht durch die Garantie abgedeckt und kann nicht von unserem Support-Team durchgeführt werden.

Spezifikationen:

- USB-Schnittstelle: USB-C 3.2 Gen 2x2 bis zu 20 Gb/s
- USB-Stecker: USB-C
- Gehäusematerial: Aluminium (Vorderseite), Silikon (Rückseite), innerer Kunststoffrahmen
- Betriebstemperatur: 0°C~40°C
- Lagertemperatur: -25°~65°
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20%~65%
- Kabel und Kabellänge:
 - USB-C auf USB-C U-förmiges Kabel (für Smartphone) 65mm
 - USB-C auf USB-C Kabel (für PC/Laptop) 200mm
- Systemvoraussetzungen:
 - iPhone 15 oder höher,
 - Smartphone mit USB-C Schnittstelle,
 - Windows 10 oder höher,
 - MacOS 10.14 oder höher, iOS 17 oder höher
- Produktabmessungen (nur Gerät) (L x B x T/H): 70 mm x 57 mm x 5 mm
- Gewicht ca.: 42 g

Eingeschränkte Garantie – Bedingungen

Verbatim garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie schließt Batterien aus. Sollte sich dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit als defekt erweisen, wird es Ihnen kostenlos ersetzt. Sie können es zusammen mit dem Original-Kassenbeleg an die Verkaufsstelle zurückschicken oder sich an Verbatim wenden. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung oder für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung oder Unfälle entstanden sind, oder für Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder Hardware. VERBATIM HAFTET NICHT FÜR DATENVERLUSTE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WURDEN, AUFGRUND VON GARANTIEVERLETZUNGEN ODER ANDERWEITIG. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren.

Hinweis

Verbatim kann den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne weitere Ankündigung ändern.

Rechte

Urheberrecht © 2025 Verbatim. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Verbatim in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln zu irgendeinem Zweck vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WEEE Hinweis

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die am 13. Februar 2003 als europäisches Gesetz in Kraft getreten ist, führte zu einer grundlegenden Änderung der Behandlung von Elektrogeräten am Ende ihrer Lebensdauer.



Das WEEE-Logo (siehe links) auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die Wiederverwertung und die Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen kommunalen Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Versicherung der Einhaltung von Vorschriften

Marke: Verbatim

Produktkategorie: Externe SSD

Name des Produkts: SnapBack Ultra Slim SSD (alle Kapazitäten)

EU-Konformitätserklärung

Die genannten Produkte der Erklärung stehen im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten:

Richtlinien:

EMC Directive: 2014/30/EU

RoHS Directive: 2011/65/EU

Annex II: 2015/863/EU

Testnormen:

EN 55032: 2015+A1:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN 61000-4-2: 2009

EN IEC 61000-4-3: 2020

EN 61000-4-4: 2012

EN IEC 61000-4-6: 2023

EN 61000-4-8: 2010

RoHS-Konformität

Die Produkte entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und ihren Änderungen. Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), einschließlich der 250 Stoffe auf der Kandidatenliste vom 25. Juni, 2025, sind in dieser Produktreihe nicht in höheren als den erlaubten Mengen enthalten.

Stoffbeschränkungen:

Cadmium und seine Verbindungen (Cd)	0,01%
Quecksilber und seine Verbindungen (Hg)	0,1%
Blei und seine Verbindungen (Pb)	0,1%
Sechswertiges Chrom und seine Verbindungen (Cr6+)	0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%

Diese Konformitätserklärung liegt in der Verantwortung des Herstellers.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 25. Juni, 2025

Technischer Support and Dokumentation

☞ Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.

Rechtliche Hinweise

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, MacOS und WatchOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen. IOS ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Apple Intelligence, Apple ProRes, Multi-Touch, ProRes und Touch Bar sind Marken von Apple Inc.



SnapBack Ultra Slim

磁吸式外置 SSD
USB-C® 3.2 Gen 2x2


快速安裝指南

PN 32335-32337



如何運作

1. 磁吸位置
2. USB-C® 端口
3. USB-C® U 型連接線
4. USB-C® U 型連接線




透過磁吸與智慧型手機連接

1. 請將附帶的 U 型連接線連接到 SnapBack Ultra Slim SSD 的 USB-C 連接埠。



2. 現在將 SnapBack 的磁吸位置連接到智慧型手機背面或磁性外殼。SnapBack Ultra Slim SSD 應該具有良好的牢固支撐力。可以輕微調整 SnapBack 與數據線的位置來達至最佳的磁吸效果。如果連接線過於硬，導致 SSD 無法正確貼合，請稍微擠壓連接線這樣可以減少張力，確保 SSD 穩固固定。



與 iPhone 15 / 16 搭配使用 尋找 SnapBack Ultra Slim SSD

於 iPhone 15 或以上版本存取 SnapBack Ultra Slim SSD，請依照下列步驟操作：

1. 連接 SnapBack Ultra Slim SSD：確保 SSD 已正確連接到 U 型 USB-C 連接線。
2. 開啟檔案應用程式：此預載的應用程式可讓您瀏覽不同的儲存位置。
3. 檢查儲存位置：點選螢幕底部的瀏覽。您應該會看到儲存位置的列表，包括「在我的 iPhone 上」、「iCloud Drive」和已連接的 SnapBack SSD。
4. 存取 SSD：如果連線正確，它將出現在可用存儲位置清單中。點擊它即可查看和存取儲存在其中的文件和資料夾。

注意：如果 SnapBack SSD 沒有出現，請檢查連接線確保兩個連接器均已正確插入。

轉移媒體文件：

1. 啟動“相片”
2. 選擇要轉移的媒體文件
3. 選按“共享”並選擇“儲存至檔案”
4. 選按瀏覽並選擇 SnapBack Ultra Slim SSD
5. 選按右上角的“保存”

iPhone 15 Pro, Pro Max & 16 Pro, Pro Max 上啟用 Apple ProRes，步驟如下：

1. 請進入“設定”然後按下相機
2. 點選“格式”，啟用 Apple ProRes
3. 打開相機並切換到視頻
4. 解鎖 ProRes HDR (USB-C 將出現在螢幕底部。)

注意：ProRes 錄製會佔用大量存儲空間，尤其是 4K 視頻。在錄製前，您可能需要檢查設備上的可用存儲空間。要實現 ProRes 錄製的全部功能，SSD 必須格式化為 exFAT (該產品出廠時已預格式化為 exFAT)。

5. 使用 ProRes 錄製：啟用 ProRes 後，您就可以在相機應用程式中開始錄製 ProRes 影片。
 - a. 開啟相機應用程式。
 - b. 切換到視頻模式。
 - c. 在左上角或右上角，您會看到 ProRes 圖示。當它被激活時，它將被突出顯示。點擊即可開啟或關閉。
 - d. 開始錄製您的影片。

啟用 ProRes 後，您可以直接將 4K 解析度 120 fps 的速度錄製到 SnapBack Ultra Slim SSD 中。Apple ProRes 的可用性取決於您的 iPhone 型號和 iOS 版本。更新可能會增加選項或更高的幀率。詳情請參閱 Apple 支持。

在 Android 系統上使用

1. 連接 SnapBack Ultra Slim SSD:使用 USB-C連接線將 SnapBack Ultra Slim SSD 連接到您的智慧型手機。
2. 存取 SnapBack Ultra Slim SSD:在大多數情況下,正確連接後 SnapBack SSD 應該會被自動識別。您的 Android 裝置將顯示一則通知,表示已連接新的儲存裝置。
3. 開啟檔案總管:在您的 Android 裝置上開啟檔案總管應用程式。
4. 在檔案總管中找到 SSD:在應用程式中,前往「瀏覽」或「儲存位置」並尋找 SnapBack。
5. 存取 SnapBack Ultra Slim SSD:點擊 SnapBack SSD 即可存取儲存的檔案和資料夾。您可以複製、移動或開啟檔案。

故障排除:如果無法辨識 SnapBack Ultra Slim SSD:


- 檢查 SnapBack Ultra Slim SSD 是否正確連接。
- 確保您的 Android 裝置支援 OTG (On-The-Go) 功能 (這是連接 USB 裝置所必需的)。
- 確保 SSD 格式正確(最好是 exFAT或 FAT32,因為大多數 Android 裝置都支援這些格式)。

注意:斷開 SnapBack。

確保使用安全移除硬體來斷開 SnapBack Ultra Slim SSD 的所有連線。如果沒有使用此功能 (功能取決於作業系統) 下斷開連接可能會導致資料遺失或損壞您的 SnapBack Ultra Slim SSD 裝置。

連接至您的筆記型電腦、平板電腦或桌上型電腦

若要連接至您的筆記型電腦、平板電腦或桌上型電腦,請使用隨附的 USB-C® 對 USB-C 傳輸線。



如何使用 Windows 安全地刪除硬體？

在 Windows 上，您可以在任務列的系統匣區域中，以滑鼠右鍵按下 [安全地移除硬體並退出媒體] 圖示。在彈出的功能表中，針對需要移除的硬體 裝置選取 [退出 <裝置>]。顯示器會有安全移除硬體通知顯示並且硬體裝置從 [安全地移除硬體並退出媒體] 功能表中消失。硬體裝置可以安全地移除。

如何安全地移除 Mac 上的硬體？

您可以使用 Finder 視窗、桌面或檔案選單彈出該裝置：

1. 開啟 Finder 視窗。
2. 在側欄中，找到位置。
3. 找到要彈出的裝置。
4. 點選裝置名稱右側的彈出符號。
5. 當裝置從側邊欄消失時，拔出連接線。

使用檔案選單彈出：

1. 選擇要彈出的項目。
2. 選擇項目名稱旁的「檔案」>「彈出」。

安全須知：

請在使用設備前仔細閱讀本手冊中的所有說明，並將其保存在安全的地方以供將來參考：

- 每次使用前，請檢查設備或連接線是否損壞。在任何情況下都不要使用該設備/連接線。
- 請勿嘗試自行修理。
- 請勿在潮濕或濕潤的環境中使用設備/電纜。
- 將設備遠離潮濕環境，避免灰塵、高溫和陽光直射。
- 該設備/電纜不是玩具。請將本品放在兒童和寵物接觸不到的地方。
- 經常進行資料備份以避免可能的資料遺失。資料恢復不在保固範圍內，我們的支援團隊無法進行。

規格:

- USB介面: USB-C 3.2 Gen 2x2, 最高可達 20Gb/s
- USB 連接器: USB-C
- 外殼材質: 鋁合金 (正面), 矽膠 (背面), 內部塑膠框架
- 工作溫度: 0°C~40°C
- 儲存溫度: -25°~65°
- 工作溫度: 20%~65%
 - 電纜長度: 適用於智慧型手機的 C 型至 U 型電纜 65 厘米
 - 適用於 PC/筆記型電腦的 C 至 C 電纜 200 毫米
- 系統需求: iPhone 15 或更高版本、USB-C 介面、Windows 10 或更高版本, MacOS 10.14 或更高版本, iOS 17 或更高版本
- 產品尺寸 (僅設備) (長 x 寬 x 深/高): 70 毫米 x 57 毫米 x 5 毫米
- 約.重量: 42克

Verbatim 有限保固條款

Verbatim 保證本產品自購買日起 2 年內不出現材料和工藝缺陷。此保固不包括電池。如果發現該產品在 保固期內出現缺陷,我們將免費為您更換。您可以將產品與購買收據一起退回購買地點或聯絡 Verbatim。根據本保固條款,產品更換是您唯一的補償,本保固條款不適用於正常磨損或因異常使用、誤用、濫用、疏忽或事故造成的損壞,或因電腦軟體或硬體造成的任何不相容或所引至性能不佳的情況。VERBATIM 不對資料遺失或因任何違反保證或其他情況而引至的偶然、必然或特殊損害(無論如何造成)承擔責任。此保固賦予您特定的合法權利,並且您可能還擁有其他權利,但這因州或國家而異。

注意

Verbatim 可能隨時修改本使用者指南的內容,恕不另行通知。

權利

版權所有 © 2025 Verbatim。未經 Verbatim 明確書面許可,不得以任何形式或任何方式為任何目的複製本文件的任何部分。版權所有。本文提及的所有其他品牌和產品名稱均屬於其各自所有者的財產。

技術支援與文件

- Ⓒ 若要下載使用手冊、查看常見問題或聯絡 Verbatim 支援團隊，請造訪 – www.verbatim.com/support。
- Ⓔ 要下載用戶手冊、查看常見問題解答或聯系 Verbatim 支持團隊，請訪問 – www.verbatim.com/support。

法律資訊

Apple、Apple Find My、Apple Watch、Find My、iPhone、iPad、iPadOS、Mac、MacOS 和 WatchOS 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區的註冊商標。IOS 是 Cisco 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標，並在授權下使用。

Apple Intelligence、Apple ProRes、Multi-Touch、ProRes 和 Touch Bar 是 Apple Inc.

Verbatim addresses / adresses / Adressen / 地址



www.verbatim.com

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA/INDIA: Verbatim GmbH,
Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germany

AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd,
36-40 Pacific Drive Keysborough, Victoria, 3173 Australia

ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2,
South Seas Centre, 75 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

JAPAN: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan

香港銷售公司：香港威寶有限公司

公司地址：香港九龍尖沙咀東部麼地道75號

南洋中心2座7樓701室

中國銷售公司：江蘇永興多媒體有限公司

公司地址：江蘇省南通市永興路15號

