Quick Start Guide
Schnellanleitung
Guide de Démarrage Rapide
快速入門指南

USB Flash Drive

USB-Stick

Clé USB

USB隨身碟

EN DE F TC

How it works

1. Connect your Verbatim USB flash drive
Insert the device into a free USB slot (depending on the device this might be a USB-A or USB-C port). The operating system automatically recognises the USB drive and assigns it an available drive letter.
You can now use the device to copy, delete data, etc.

2. Disconnect your Verbatim USB flash drive
Depending on the operating system, it may be necessary to log off the device. You can then safely remove the device from the USB port.

FAQ

1. USB flash drive is not recognised:
• Is the device properly connected?
• Check the Windows Device Manager to check whether the USB device is correctly connected. Reinstall the USB controller if necessary.

2. No data can be read/written:
• Have you formatted the USB drive with another computer? Different file systems (such as FAT and NTFS) may be incompatible.

How it works

Please note:
If the USB flash drive stops functioning because of unexpected operating conditions, incorrect data transfer, or electrostatic discharge, safely remove the drive and reconnect it.

Your Verbatim USB flash drive includes Nero Backup software for Windows.

Open the folder "Nero Backup Software" on your device.
Start "Setup Nero Backup Software.exe" to install the software on your Windows PC.

Safety Instructions

Please read this chapter carefully and follow all the instructions given. This will ensure reliable operation and a long service life for your USB flash drive. Always keep these operating instructions close to your computer and keep them in a safe place so that you can pass them on to the new owner if you sell the device. Please contact our support department if you have any problems with the device.

Operational Safety

- Follow the operating instructions for your computer.
- Keep the device away from moisture and avoid shocks, dust, heat and direct sunlight in order to prevent malfunctions.
- Never open the device housing. Opening the housing voids the warranty and may damage the device.
- Do not allow children to play with electrical appliances unsupervised. Children cannot always recognise potential dangers correctly.
- After transportation, wait until the appliance has reached the ambient temperature before starting it up. In the event of large fluctuations in temperature or humidity, condensation can lead to the formation of moisture, which can cause an electrical short circuit.

Safety Instructions

Cleaning

The device generally does not require cleaning.

• This device does not contain any parts that require maintenance or cleaning.

• Ensure that the USB flash drive does not become contaminated. Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents. If necessary, clean the housing with a damp cloth.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.

The WEEE logo (shown at the left) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste.



For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local municipal household waste disposal service or shop from where you purchased the equipment.

Verbatim Limited Warranty Terms

Verbatim warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase.
This warranty excludes batteries.
If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you.
You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim.
Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used.
VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Note

Verbatim may at any time revise the content of this user guide without further notice.

Rights

Copyright © 2026 Verbatim. No part of this document may be reproduced in any form or by any means, for any purpose, without the express written permission of Verbatim.
All rights reserved.
All other brands and product names referenced herein are property of their respective owners.

Assurance of compliance

Brand: Verbatim
Product category: Flash
PN, Product name: USB Flash Drive

CE Declaration of Conformity

The object of the declaration is in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States:

Directives

Electromagnetic Compatibility	2014/30/EU
RoHS Directive:	2011/65/EU
Annex II:	2015/863/EU

Test Standards

EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3

RoHS Compliance

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS), and its amendments. Substances of Very High Concern (SVHC), including the 253 substances contained in the Candidate List of 4 February 2026, are not present in this product range above permitted levels.

Substance restriction:

Cadmium and its compounds (Cd)	0.01%
Mercury and its compounds (Hg)	0.1%
Lead and its compounds (Pb)	0.1%
Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+)	0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0.1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0.1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0.1%
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0.1%
Dibutyl phthalate(DBP)	0.1%
Diisobutyl phthalate (DIBP)	0.1%

This declaration is the responsibility of the manufacturer.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA;
Eschborn, February 10th, 2026

So funktioniert es

1. Anschluss Ihres Verbatim USB-Sticks

Stecken Sie das Gerät in einen freien USB-Anschluss (je nach Modell entweder USB-A oder USB-C). Das Betriebssystem erkennt den USB-Stick automatisch und weist ihm einen verfügbaren Laufwerksbuchstaben zu.

Sie können das Gerät nun zum Kopieren, Löschen und Verwalten von Daten verwenden.

2. Trennen Ihres Verbatim USB-Sticks

Je nach Betriebssystem kann es erforderlich sein, das Gerät vor dem Entfernen ordnungsgemäß abzumelden. Anschließend können Sie den USB-Stick sicher aus dem USB-Anschluss entfernen.

FAQ

1. USB-Stick wird nicht erkannt

- Ist das Gerät korrekt angeschlossen?
- Überprüfen Sie im Windows-Geräte-Manager, ob das USB-Gerät korrekt erkannt wird. Installieren Sie den USB-Controller bei Bedarf neu.

So funktioniert es

2. Daten können nicht gelesen oder geschrieben werden

• Wurde der USB-Stick auf einem anderen Computer formatiert? Unterschiedliche Dateisysteme (z. B. FAT und NTFS) können unter Umständen inkompatibel sein.

Hinweis:

Falls der USB-Stick aufgrund unvorhergesehener Betriebskombinationen, eines fehlerhaften Datenaustauschs oder einer elektrostatischen Entladung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie den USB-Stick ordnungsgemäß und nehmen Sie ihn anschließend erneut in Betrieb.

Optionale Software: Nero Backup (nur für Windows)

Ihr Verbatim USB-Flash-Laufwerk enthält die Nero Backup Software für Windows.

Öffnen Sie auf Ihrem Gerät den Ordner „Nero Backup Software“.
Starten Sie „Setup Nero Backup Software.exe“, um die Software auf Ihrem Windows-PC zu installieren.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch und befolgen Sie alle enthaltenen Anweisungen. Dadurch stellen Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihres USB-Flash-Laufwerks sicher.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets in der Nähe Ihres Computers und an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie bei einem Verkauf des Geräts an den neuen Besitzer weitergeben können. Sollten Probleme mit dem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Betriebssicherheit

- Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Computers. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Stöße, Staub, Hitze sowie direkte Sonneneinstrahlung, um Funktionsstörungen zu verhindern.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Dadurch erlischt die Garantie und das Gerät kann beschädigt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Warten Sie nach einem Transport, bis das Gerät die Umgebungstemperatur erreicht hat, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann sich Kondenswasser bilden, das einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

Reinigung

Eine Reinigung des Geräts ist normalerweise nicht erforderlich.

- Dieses Gerät enthält keine Teile, die gewartet oder gereinigt werden müssen.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Flash-Laufwerk nicht verschmutzt wird.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel sowie keine aggressiven oder gasförmigen Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die am 13. Februar 2003 als europäisches Gesetz in Kraft getreten ist, hat zu einer grundlegenden Änderung der Behandlung von Elektrogeräten am Ende ihrer Lebensdauer geführt.



Das WEEE-Logo (siehe links) auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmülll entsorgt werden darf. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, zur Wiederverwertung sowie zu den zuständigen Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen kommunalen Entsorgungsdienst oder bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Eingeschränkte Verbatim-Garantiebedingungen

Verbatim garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie schließt Batterien aus. Sollte sich dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit als defekt erweisen, wird es Ihnen kostenlos ersetzt.
Sie können es zusammen mit dem Original-Kassenbeleg an die Verkaufsstelle zurückschicken oder sich an Verbatim wenden. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung oder für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung oder Unfälle entstanden sind, oder für Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder Hardware.

Eingeschränkte Verbatim-Garantiebedingungen

VERBATIM HAFTET NICHT FÜR DATENVERLUSTE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WURDEN, AUFGRUND VON GARANTIEVERLETZUNGEN ODER ANDERWEITIG.
Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren.

Hinweis

Verbatim kann den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne weitere Ankündigung ändern.

Rechte

Urheberrecht © 2026 Verbatim. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Verbatim in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln zu irgendeinem Zweck vervielfältigt werden.
Alle Rechte vorbehalten.
Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Versicherung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Marke: Verbatim
Produktkategorie: Flash
PN, Produkt Name: USB-Stick

CE-Konformitätserklärung

Der Gegenstand der Erklärung steht im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten:

Richtlinien

Elektromagnetische Verträglichkeit:	2014/30/EU
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU
Anhang II:	2015/863/EU

Prüfnormen

EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) sowie deren Änderungen. Stoffe, die als besonders besorgniserregend (SVHC) eingestuft sind, einschließlich der 253 Stoffe der Kandidatenliste vom 4. Februar 2026, sind in diesem Produktbereich nicht über den zulässigen Grenzwerten vorhanden.

Stoffbeschränkungen:

Cadmium und seine Verbindungen (Cd)	0,01%
Quecksilber und seine Verbindungen (Hg)	0,1%
Blei und seine Verbindungen (Pb)	0,1%
Sechswertiges Chrom und seine Verbindungen (Cr6+)	0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%

Diese Erklärung liegt in der Verantwortung des Herstellers.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA;
Eschborn, 10. Februar 2026

Comment ça marche

1. Connexion de votre clé USB Verbatim

Insérez l'appareil dans un port USB disponible (selon le modèle, il peut s'agir d'un port USB-A ou USB-C). Le système d'exploitation reconnaît automatiquement la clé USB et lui attribue une lettre de lecteur disponible.

Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil pour copier, supprimer et gérer des données.

2. Déconnexion de votre clé USB Verbatim

Selon le système d'exploitation, il peut être nécessaire d'éjecter correctement le périphérique avant de le débrancher. Vous pouvez ensuite retirer la clé USB du port USB en toute sécurité.

FAQ

1. La clé USB n'est pas reconnue

• Le périphérique est-il correctement connecté ?
• Vérifiez dans le Gestionnaire de périphériques Windows si la clé USB est correctement détectée. Réinstallez le contrôleur USB si nécessaire.

Comment ça marche

2. Impossible de lire ou d'écrire des données

• La clé USB a-t-elle été formatée sur un autre ordinateur ? Différents systèmes de fichiers (tels que FAT et NTFS) peuvent être incompatibles.

Remarque :

Si la clé USB ne fonctionne plus en raison de combinaisons d'utilisation imprévues, d'un échange de données incorrect ou d'une décharge électrostatique, retirez correctement la clé USB puis remettez-la en service.

Logiciel optionnel : Nero Backup (Windows uniquement)

Votre clé USB Verbatim inclut le logiciel Nero Backup pour Windows.

Ouvrez le dossier « Nero Backup Software » sur votre périphérique.
Lancez « Setup Nero Backup Software.exe » afin d'installer le logiciel sur votre PC Windows.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce chapitre et suivre toutes les instructions fournies. Cela garantit un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre clé USB.

Conservez toujours ce mode d'emploi à proximité de votre ordinateur et dans un endroit sûr afin de pouvoir le transmettre au nouveau propriétaire en cas de revente de l'appareil. En cas de problème avec l'appareil, veuillez contacter notre service d'assistance.

Sécurité de fonctionnement

Respectez les instructions d'utilisation de votre ordinateur. Protégez l'appareil de l'humidité et évitez les chocs, la poussière, la chaleur ainsi que l'exposition directe au soleil afin de prévenir tout dysfonctionnement.
N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Cela annulerait la garantie et pourrait endommager l'appareil.
Ne laissez pas les enfants jouer avec des appareils électriques sans surveillance. Les enfants ne sont pas toujours capables d'identifier correctement les dangers potentiels.

Consignes de sécurité

Après le transport, attendez que l'appareil atteigne la température ambiante avant de le mettre en service. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, de la condensation peut se former et provoquer un court-circuit électrique.

Nettoyage

Il n'est généralement pas nécessaire de nettoyer l'appareil.

- Cet appareil ne contient aucune pièce nécessitant un entretien ou un nettoyage.
- Veillez à ce que la clé USB ne soit pas contaminée par la poussière ou les salissures.
- N'utilisez aucun solvant ni produit de nettoyage corrosif ou gazeux. Si nécessaire, nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

Triman (uniquement pour la France)



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminer pour un meilleur traitement des déchets Traitement séparé. Le logo Triman n'est valable qu'en France.





Avis DEEE

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement majeur dans le traitement des équipements électriques en fin de vie.



Le logo DEEE (ci-contre) apposé sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou mis en décharge avec les autres déchets ménagers.

Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, veuillez contacter votre service municipal d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'équipement.

Conditions de la garantie limitée de Verbatim

Verbatim garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat.
Cette garantie exclut les piles.
Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement.
Vous pouvez le renvoyer avec votre ticket de caisse original au lieu d'achat ou contacter Verbatim.
Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, qui ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident, ni à une incompatibilité ou à des performances médiocres dues au logiciel ou au matériel informatique spécifique utilisé.
VERBATIM NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR VIOLATION DES GARANTIES OU AUTRE.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Remarque

Verbatim peut à tout moment réviser le contenu de ce guide de l'utilisateur sans préavis.

Droits d'auteur

Copyright © 2026 Verbatim. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Verbatim.
Tous les droits sont réservés.
Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ASSURANCE DE CONFORMITÉ

Marque : Verbatim
Catégorie de produits : Flash
PN Nom de produits : Clé USB

CE Déclaration de conformité

Verbatim déclare par la présente que la gamme de produits Verbatim est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

Directives

Compatibilité électromagnétique :	2014/30/UE
RoHS directive :	2011/65/UE
Annexe II :	2015/863/UE

Normes

EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3

Conformité ROHS

Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS), ainsi qu'à ses amendements. Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), y compris les 253 substances figurant sur la liste candidate du 4 février 2026, ne sont pas présentes dans cette gamme de produits à des niveaux dépassant les seuils autorisés.

Restriction de la substance :	
Cadmium et ses composés (Cd)	0,01%
Mercure et ses composés (Hg)	0,1%
Plomb et ses composés (Pb)	0,1%
Chrome hexavalent et ses composés (Cr6+)	0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%
Ethers diphényliques polybromés (PBDE)	0,1%
Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP)	0,1%
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)	0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	0,1%

Cette déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant.



Hussin Diraki Vice-président Opérations & QA ;
Eschborn, 10 février 2026

使用指南

1. 連接您的 Verbatim USB 隨身碟

將裝置插入可用的 USB 連接埠（依產品型號不同，可能為 USB-A 或 USB-C 連接埠）。作業系統會自動辨識 USB 隨身碟，並指派一個可用的磁碟機代號。

現在您可以使用此裝置來複製、刪除及管理資料。

2. 移除您的 Verbatim USB 隨身碟

視作業系統而定，移除裝置前可能需要先安全退出裝置。之後即可安全地將 USB 隨身碟從 USB 連接埠拔除。

常見問題（FAQ）

1. USB 隨身碟無法被辨識

裝置是否已正確連接？
請檢查 Windows 裝置管理員，確認 USB 裝置是否已正確連接。如有需要，請重新安裝 USB 控制器。

2. 無法讀取或寫入資料

您是否曾在其他電腦上格式化此 USB 隨身碟？不同的檔案系統（例如 FAT 與 NTFS）可能彼此不相容。

使用指南

注意事項:

如果 USB 隨身碟因不可預期的操作組合、錯誤的資料傳輸或靜電放電而無法正常運作，請先正確移除 USB 隨身碟，然後重新插入並再次使用。

選用軟體：Nero Backup（僅適用於 Windows）

您的 Verbatim USB 隨身碟內含適用於 Windows 的 Nero Backup 備份軟體。

開啟裝置中的 「Nero Backup Software」 資料夾。執行 「Setup Nero Backup Software.exe」，在您的 Windows 電腦上安裝該軟體。

使用指南

安全說明

請仔細閱讀本章節並遵守所有說明。如此可確保您的 USB 隨身碟能夠可靠運作並擁有較長的使用壽命。

請將本使用說明書存放於電腦附近且安全的位置，以便在轉售本產品時能夠交給新使用者。若您在使用本裝置時遇到任何問題，請聯絡我們的客服支援部門。

操作安全
請遵循您電腦的操作說明。
請使裝置遠離潮濕環境，並避免撞擊、灰塵、高溫及陽光直射，以防止發生故障。
切勿打開裝置外殼。此舉將使保固失效，並可能造成裝置損壞。
請勿讓兒童在無人監督的情況下操作電器產品。兒童未必能正確認知潛在危險。
裝置在運輸後，請待其恢復至環境溫度後再開始使用。若溫度或濕度變化過大，可能產生冷凝水，進而導致電氣短路。

使用指南

清潔

一般情況下無需清潔本裝置。

本裝置不含任何需要維護或清潔的零件。
請確保 USB 隨身碟不受灰塵或污垢污染。
請勿使用任何溶劑、腐蝕性清潔劑或氣霧型清潔劑。
如有需要，請使用微濕的軟布擦拭外殼。

Verbatim 有限保修條款

Verbatim 保證本產品自購買日起 2 年內不存在材料和工藝缺陷。
此保固不包括電池。
如果在保固期內發現本產品有缺陷，我們將免費為您更換。
您可以將其與購買收據一起退回購買地點或聯絡 Verbatim。
根據本保固條款，產品更換是您的唯一補救措施，本保固不適用於正常磨損或因非正常使用、誤用、濫用、疏忽或事故造成的損壞，或因特定電腦軟體或硬體而導致的任何不相容或性能不佳用過的。
對於因違反保證或其他原因而造成的資料遺失或任何意外、後果性或特殊損害（無論何種原因造成），VERBATIM 概不負責。
本保固賦予您特定的合法權利，您也可能擁有因州或國家而異的其他權利。

備註

Verbatim可能隨時修改本使用者指南的內容，恕不另行通知。

版權

版權所有©2026 Verbatim。未經 Verbatim 明確書面許可，不得以任何形式或任何方式複製本文檔的任何部分。

版權所有。
本文所引用的所有其他品牌和產品名稱均為其各自所有者的財產。

Technical Support and Documentation

(EN) To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.

(F) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.

(DE) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.

(NL) Om de gebruikershandleiding te downloaden, veelgestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteunings team, gaat u naar – www.verbatim.com/support.

(IT) Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.

(ES) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.

(PT) Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.

(PL) Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.

(RU) Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.

(CZ) Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.

(HU) A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.

GR Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, να αποκτήσετε πρόσβαση στις συχνές ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης της Verbatim, παρακαλούμε επισκεφθείτε – www.verbatim.com/support.

HR Korisnički priručnik, često postavljana pitanja i kontakt za Verbatim podršku dostupni su na: www.verbatim.com/support.

SR Да бисте преузели корисничко упутство, поставите питања о учесталости или дословно контактирајте подршку, идите на www.verbatim.com/Support

SK Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.

RO Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.

TR Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.

TC 若要下載使用手冊、查看常見問題或聯絡 Verbatim 支援團隊，請造訪 - www.verbatim.com/support。

SC 要下载用户手册、查看常见问题解答或联系 Verbatim 支持团队，请访问 - www.verbatim.com/support。

KO 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support 로 이동하십시오.

JP ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、 – www.verbatim.com/support をご覧ください。



www.verbatim.com

EUROPE / MIDDLE EAST / AFRICA / INDIA: Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germany

AMERICAS: Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262, USA

AUSTRALIA / NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, 36–40 Pacific Drive, Keysborough, Victoria 3173, Australia

VERBATIM JAPAN LTD.: 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan

香港銷售公司 ： 香港威寶有限公司
公司地址：香港九龍尖沙咀東部麼地道75號南洋中心2座7樓701室
中國銷售公司：深圳華浩科技信息有限公司
公司地址：深圳市龍崗區坂田街道象角塘社區源創空間雪象園A2棟三層310室

Rev. 09/26